

Montage Spoiler Type R Design Civic 06+

Références couleurs Honda

- 08F10-SMG-600A = Brut
- 08F10-SMG-610A = Milano Red "R-81"
- 08F10-SMG-620A = Albaster Silver M. "NH-700M"
- 08F10-SMG-630A = Cristal Black P. "NH-731P"
- 08F10-SMG-640A = Polished Metam M. "NH-737M"
- 08F10-SMG-650A = Galaxy Grey M. "NH-701M"
- 08F10-SMG-660A = Deep Saphyre Blue "P. B-548P"
- 08F10-SMG-670A = Deep Bronze P. = "YR-571P"
- 08F10-SMG-680A = Tangerine Orange P. "YR-563M"

- Vue du kit complet...



- **Vue & référence Honda de la rondelle de Vidange...**



- **La vis à retirer sur chaque extrémité du coffre...**



- **Retirer les vis...**



- **Retirer les films de protection du scotch double-face...**



- **Poser le spoiler sur son emplacement...**



- **Remettre les vis retirées auparavant...**



- **Fermer le coffre et appuyer fermement avec un chiffon doux...**



- **Ouvrir le coffre et défaire les clips bas/haut du vérin côté passager...**



- **Enlever le vérin...**



- **Le vérin...**



- **Mettre le nouveau vérin en place...**



- **Puis les clips de fixation...**



- Le spoiler monté...



- **Le vérin monté...**



Le tour est joué !

Bon montage @ tous !

